



Alphapoc 801

Anleitung Handprogrammierung



1. **Grüne** Taste und Taste ▲ gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken.
2. Im Display erscheint: Password: 0000
Das Passwort für die Handprogrammierung lautet standardmäßig "0000", es sei denn es wurde auf Wunsch des Nutzers verändert.
3. Taste ▼ mehrfach drücken, bis folgendes Bild erscheint:
A: [ON] 1111111
B: [ON] 1222222 (usw).
4. In diesem Bildschirm bewegt man sich mit den Tasten ▲ und ▼ hin und her.
5. Mit der **grünen** Taste können Zahlen absteigend verändert werden, mit der **roten** Taste können Zahlen aufsteigend verändert werden.
6. Ebenso können mit der **grünen** und/oder der **roten** Taste Einstellungen verändert werden, z. B. [On] / [Off] = Ein- bzw. Ausschalten von RICs.
7. Bitte die POCSAG-Polarität ("Polarity") auf jeden Fall auf "Normal" belassen.
8. Zur Bestätigung der Programmierung am Ende des Menüs "Program" auswählen und die **rote** Taste drücken.
9. Zum Abbruch ohne Veränderung am Ende des Menüs "Exit" wählen und die **rote** Taste drücken.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:

Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412

Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc-europe.de
Email: support@alphapoc-europe.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 412
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc-europe.de