



Alphapoc 601: Handprogrammierung



1. Gerät einschalten
2. Rote und grüne Taste gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken
3. Es erscheint im Display: Passwort: 0000
4. Das Passwort hängt von der Programmierung ab.
Wenn nicht anders angegeben oder gewünscht lautet es: 1234
5. Eingabe der Zahlen mit roter Taste (aufwärts) und grüner Taste (abwärts)
6. Bewegen im Menü mit den Pfeiltasten (links/rechts)
7. Nach Eingabe des korrekten Passworts rechte Pfeiltaste drücken
8. Es erscheint im Display:
 - A: [ON] 1234560
 - B: [ON] 1234561
 - C: [ON] 1234562
 - D: [ON] 1234563
9. Auch hier wieder mit den Pfeiltasten links und rechts bewegen, Eingaben mit roter und grüner Taste vornehmen.
10. Es können die RIC-Codes verändert werden, einzelne RICs können an- oder ausgeschaltet werden.
11. Nach weiterem Bewegen im Menü durch rechte Pfeiltaste erscheint die 3. Seite:
 - BAUDRATE:
 - POLARITY:
 - FREQ:
 - PROGRAM EXIT
12. Auf dieser Seite zum Abschluss der Handprogrammierung Cursor auf "PROGRAM" bewegen und die rote Taste drücken.
13. Anzeige im Display nun: "EEPROM PROGRAMMING..."
14. Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, erscheint:
"***FINISHED***"

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de